



ROMANIA

JUDETUL BACĂU



Comuna Parincea  
Sat Parincea 607400  
CIF4352905

Tel/Fax 0234 226530/226524  
Mobil 0729 039232  
[primaria.parincea@yahoo.com](mailto:primaria.parincea@yahoo.com)  
[www.parincea.ro](http://www.parincea.ro)

---

Nr. 3418/02.05.2022

# INFORMARE

privind măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în gospodării

## **Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la gospodăriile cetățenilor**

### **Reguli generale de prevenire a incendiilor**

Orice foc, fie că este în interiorul casei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat.

Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri,) și explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalațiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitați produse petroliere), cât și la executarea lucrărilor agricole – (în lanuri de cereale, pajiști, miriști), în păduri și în apropierea acestora.

Nu utilizați aparatele electrice cu mâinile ude. Riscați să vă electrocuțați și să suferiți arsuri.

Nu trageți de cablul pentru debransarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu.

Nu amplasați un obiect metalic de lungime mare (scară, țevă, antenă) în apropierea unei linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale.

În cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranței, a unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a lițelor, cuielor, monezilor, în cazul suprasolicitării rețelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiții putându-se declanșa un incendiu.

Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere) în podurile locuințelor.

Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă care se alimentează din exteriorul acestor încăperi sau aeroterme special destinate pentru astfel de spații (ex. eleveuze).

Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coș sau neridicarea zidăriei

coșurilor deasupra acoperișului ori lăsarea deschisă a ușilor de curățare.

Se interzice folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazine, șuri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecționează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se vor amplasa independent de celelalte construcții din gospodărie. Coșurile de fum vor fi periodic verificate, curățate și reparate de către personal specializat și autorizat.

## **Cauze frecvente de producere a incendiilor**

### **la gospodăriile cetățenilor:**

Statistica din ultimii ani arată că la nivel național a crescut îngrijorător numărul incendiilor la gospodăriile cetățenilor. Probabilitatea producerii unui incendiu poate fi redusă semnificativ iar multe din evenimentele respective puteau fi evitate dacă se luau la timp măsurile corespunzătoare. Fenomenul se datorează în principal nerespectării regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Incendiile produse la gospodăriile cetățenești în ultimii ani au fost generate în majoritatea cazurilor de:

#### **a) instalații electrice**

Cauze principale:

- exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni și improvizații, utilizarea de conductori electrici cu izolații îmbătrânite sau neprotejați corespunzător față de materialele combustibile;

- racordarea de aparate electrice suplimentare, concomitent cu supradimensionarea elementelor de protecție (siguranțe fuzibile), ceea ce a condus la supraîncălzirea conductorilor electrici (circuitelor), topirea și chiar aprinderea izolațiilor combustibile ale acestora sau producerea scurtcircuitelor, urmate de incendiu.

#### **b) coșuri de fum**

Cauze principale:

- necurățarea periodică a coșurilor, ceea ce a condus la depunerea de cantități mari de funingine pe canalele de fum și producerea de scântei;
- nerepararea, premergător sezonului rece și ori de câte ori este necesar, a crăpăturilor, fisurilor și altor degradări apărute în structurile coșurilor de fum,

### **c) focuri deschise**

Cauze principale:

- focurile în aer liber pentru arderea miriștilor, tufărișurilor, stufului sau a vegetației ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic;
- focul în aer liber făcut în curți și la distanțe mici față de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile, furaje etc.);
- utilizarea în gospodăria și anexe ale acestora a lumânărilor, făcliilor și a lămpilor cu gaz sau de gătit cu petrol fără luarea măsurilor de prevenire.

### **d) fumatul**

Cauze:

- fumatul în magazine, șoproane, fânare, poduri, depozite furaje și alte locuri cu pericol de incendiu;
- țigara nestinsă, uitată sau aruncată la întâmplare pe materiale combustibile.

Acțiuni intenționate (9%):

### **e) folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul (acțiunea intenționată)**

Cauze:

- acțiuni de răzbunare sau generate de invidie;
- acțiuni pentru ascunderea unor fapte de sustragere de bani sau bunuri, crime ori alte fapte antisociale.

### **f) mijloace de încălzire defecte sau cu improvizații**

Cauze:

- sobe de teracotă sau sobe metalice crăpate, sparte;

- aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau loviri.

### **g) jocul copiilor cu focul**

Cauze:

- lăsarea la îndemâna copiilor a chibriturilor, lumânărilor, brichetelor, petardelor;

- lăsarea nesupravegheată a copiilor

### **h) Cenușa, jar și scânteii de la sistemul de încălzire .**

- depozitarea cenușii sau a jăratecului nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea șurilor, magaziiilor de lemne și de furaje.

### **i) autoaprinderea**

Cauze:

- furaje, fân proaspăt sau ud ce a fost depozitat fără posibilități de uscare și aerisire;

- materiale textile (haine, diverse țesături, lână, etc.) în stivă, îmbibate cu grăsimi, amplasate lângă surse de căldură.

### **j) aparate electrice sub tensiune:**

Cauze:

- fier de călcat sau alte aparate cu sau fără termostat lăsate sub tensiune.

Pe fondul acestor neglijențe s-a remarcat o creștere îngrijorătoare a numărului de incendii la gospodării și anexe.

Urmările acestor incendii au fost pierderi de vieți omenești, victime ce au rămas cu infirmități pentru toată viața, pierderi importante de bunuri materiale, uneori agoniseala de-o viață întreagă a oamenilor.

## **Prevenirea incendiilor în gospodării**

În activitățile casnice curente și sezoniere pe care le desfășurați în gospodării și anexele acestora, trebuie să țineți seama de câteva reguli de bază simple privind prevenirea și stingerea incendiilor.

Multe dintre incendiile din locuințe izbucnesc în bucătării ca urmare a neglijenței persoanelor la folosirea inadecvată a aparatelor de gătit sau a distragerii atenției în timpul gătitului pentru o perioadă de timp. Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gaz-pe-flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului.

### **Pentru a preveni producerea incendiilor în bucătărie trebuie să respectați câteva reguli simple:**

Nu lăsați mâncarea pe foc nesupravegheată. Luați-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiți bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neașteptate. După ce ați terminat de gătit, asigurați-vă că focul din sobă nu poate scăpa de sub control sau opriți din funcționare aragazul.

Atunci când gătiți, evitați să purtați haine sintetice largi (de exemplu, halate), deoarece acestea pot lua foc foarte ușor.

Așezați cratița cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz sau să se răstoarne în sobă peste foc.

Curățați și îndepărtați depunerile de grăsime și resturi de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea pot lua foc ușor.

### **În bucătării este interzis:**

- să păstrați lichide combustibile (cu excepția uleiului de gătit) sau ușor inflamabile;
- să păstrați alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care alimentează aragazul (mașina de gătit);
- să utilizați la aparatele electrice de gătit cordoane de alimentare cu izolația străpunsă, improvizate sau cu ștechere defecte;

- să lăsați mașinile de gătit în funcțiune nesupravegheate.
- să depozitați lângă sobă lemne sau alte materiale combustibile
- să lăsați cârpe, prosoape sau haine în apropierea mașinilor de gătit;
- să turnați apă peste uleiul care a luat foc;
- să folosiți apă pentru stingerea focului izbucnit la aparatele electrice deoarece există riscul să vă electrocuțați. Dacă nu dispuneți de un stingător cu pulbere atunci, după deconectarea aparatului de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, utilizați un prosop ud sau o haină pentru înăbușirea flăcării .

Dacă s-a întâmplat să produceți un început de incendiu prin aprinderea uleiului dintr-o tigaie stingeți flăcările acoperindu-le cu un capac sau punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului. Dacă nu reușiți să stingeți incendiul, iar acesta se extinde, evacuați persoanele din casă, alertați vecinii și apelați urgent serviciul 112.

### **Buteliile**

Se interzice cu desăvârșire încercarea cu flacără a etanșeității buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului: **verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun.**

Se interzice așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare.

Se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată.

Nu folosiți butelii lovite sau deformate, fără regulator de presiune, cu furtun care prezintă crăpături sau lărgiri la capete;

Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.

La racordarea buteliei aplicați de fiecare dată o garnitură nouă, asigurând etanșarea perfectă prin strângerea piuliței cu cheia mecanică.



## **Prevenirea incendiilor la aparatele electrocasnice**

-nu alimentați mai mulți consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere) din același prelungitor (sau din aceeași priză) în același timp. Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ștecher) și izolația se topește, producând scurtcircuitul electric.

-nu lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiți gospodăria pentru o perioadă mai lungă, scoateți din priză ștecherele tuturor aparatelor electrice.

-nu amplasați conductorii electrici aflați sub tensiune sub covoare, mochete sau preșuri. Un scurtcircuit al conductorilor electrici poate provoca aprinderea izolației și implicit a produselor aflate deasupra.

-nu utilizați aparate electrice care au conductorii de alimentare uzați, deteriorați sau care nu mai au ștecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun și provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrici.

-nu amplasați perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc foarte ușor.

-nu așezați ghivecele sau vasele cu flori pe televizor sau frigider! Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariția unui incendiu.

Pentru remedierea aparatelor și instalațiilor electrice defecte din gospodăria dumneavoastră se apelează la specialiști.

**Dacă trebuie să întrerupeți folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp (când părăsiți camera sau când vorbiți la telefon), țineți cont de următoarele:**

- scoateți din priză aparatul;
- nu-l lăsați în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile;
- așezați-l în poziție verticală sau pe un suport special amenajat.
- respectați instrucțiunile de utilizare furnizate de către producătorul fierului de călcat!



## **Prevenirea incendiilor la sobele de încălzit cu lemne, gaze și lichide combustibile**

La exploatarea sobelor care funcționează cu lemne se vor respecta următoarele reguli:

-în fața focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puțin de 1,25 m (lemne, motorină);

-nu lăsați materiale combustibile în spațiile dintre soba și perete și NU uscați hainele pe sobă;

-nu folosiți pentru aprinderea lemnului din sobă, materiale sau lichide combustibile ce produc vapori (benzină, diluant, etc.);

înainte de utilizare și periodic, sobele de încălzit și coșurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli;

-în timpul funcționării sobelor, ușița focarului va fi menținută închisă și zăvorâtă;

amplasați în fața sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecția față de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnului aprins, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;

nu construiți sobele și coșurile de fum în jurul grinzilor sau a altor elemente de construcție care pot lua foc;

-cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiții de vânt se vor stinge cu apă.

## **La exploatarea sobelor care funcționează cu combustibil lichid sau gaze se vor respecta următoarele reguli:**

-verificarea periodică și menținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor (conducte, robinete, arzătoare etc.);

nu se folosesc accesorii improvizate sau neomologate (de exemplu furtun de cauciuc, racord elastic, arzătoare construite artizanal);

când se constată prezența gazelor într-o încăpere, se va proceda de îndată la aerisirea acesteia; aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze;

atenție la prezența monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coșurile de fum neinstalate sau neîntreținute corespunzător; monoxidul de carbon este un gaz inodor (fără miros), incolor (fără culoare), insipid (fără gust) și de aceea nu poate fi sesizat la timp, inhalarea lui putând să vă ucidă;

aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torță, aprinzător etc.) cu respectarea principiului “combustibil pe flacăra”;

atât la aprinderea focului, cât și la stingere, gazele vor fi deschise și respectiv închise, mai întâi de la robinetul principal și după aceea de la robinetul arzătorului;

se vor respecta cu strictețe instrucțiunile specifice de funcționare a aparatelor.

### **Pe timpul utilizării sobelor, se interzice:**

- uscarea sau așezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;
- utilizarea sobelor fără ușițe la focare, sau cu ușițele defecte;
- lăsarea nesupravegheată a focului;
- lăsarea copiilor fără supraveghere în încăperi cu sobe în funcțiune;
- executarea verificărilor de către persoane neautorizate;
- supraîncălzirea sobelor în timpul exploatării.

### **Prevenirea incendiilor provocate de fumat**

Utilizați o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne ușor și care să fie confecționată dintr-un material care nu ia foc. În scrumieră se recomandă să puneți puțină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări.

Aveți grijă în mod special atunci când sunteți obosit, când luați somnifere sau când ați consumat alcool. Este foarte probabil să adormiți în aceste condiții, fără să vă dați seama că țigara dumneavoastră este încă aprinsă.

Stingeți țigara în scumieră – niciodată în coșul de gunoi – și nu lăsați scumul sau țigara să ardă în scumieră. Se recomandă să puneți puțină apă în aceasta pentru a favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări. Atunci când stingeți țigara, asigurați-vă că ați stins-o cu adevărat. Mucurile de țigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil și astfel poate lua foc întreaga casă. În fiecare an mor copii care provoacă incendii cu ajutorul țigărilor, chibriturilor sau brichetelor, lucruri care nu ar trebui să fie la dispoziția lor. Păstrați aceste obiecte în locuri de unde copiii nu le pot lua!

#### COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA PARINCEA

**Primar,  
SORIN ROSU**

**Intocmit**  
Tamba Costel Adrian